

Thermohospital

Fertőtlenítőszer- és alkoholálló műanyag bevonat

Tulajdonságok

Gyantaháló-mentes műanyag diszperzió, kórházakban történő felhasználásra. Kiváló filmképző tulajdonsággal rendelkezik és színtelen, fényes felületet hagy maga után. A bevonatvédő ápolóréteg, szennyasztító és csúszásmentes. Az ápolóréteg a fertőtlenítőszereknek ellenáll. A kézfertőtlenítők pillanatnyi folt képződést okozhatnak.

Összetevők

Műanyag diszperzió, kemény polyetilénvax, vízbázisú oldószerek, lágyítók.
pH-érték (koncentrátumban): kb. 8.5

Felhasználási terület

Vízálló, alaptisztított felületeken használható, mint pl.: linóleum, PVC, polyolefin, gumi, természetes- és műkő, aszfalt stb. Használható kórházakban, idősek otthonában, ovódákban és más intézményekben. Nem alkalmazható olyan burkolatokon, melyek gyárilag transzparens réteggel vannak ellátva.

Felhasználás

A Thermohospitalt hígítás nélkül a már megtisztított padlóburkolatra vékonyan kell felvinni. A padlóburkolat nedvszívóképességének megfelelően 2-szer, 3-szor ismételjük meg a műveletet kb. 30 percenként.



A bevonat strapabíró képessége növelhető magas fordulatszámú gépi polírozással (800 – 1.600-ford/perc), és Multi-Disc felhasználásával.



Erősen igénybevett linóleum burkolatoknál bevonatolás előtt, porózus tömítő használata ajánlott, mint pl. Porodur.

Anyagszükséglet /m²

Bevonatolás: 25 ml rétegenként

R 52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

S 61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/biztonsági adatlap. A figyelmeztetés oka: cink-oxid.

Kiszerezés

1 x 10 literes kanna

Cikkszám: j 20 06 10

Fagyótól védve tartandó!

16.07.2003/